

- Należy utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę na poziomie 18°C - 23°C oraz wilgotność powietrza w zakresie 40-60%. W okresie grzewczym przy znacznym spadku wilgotności powietrza (poniżej 40%) zaleca się stosować nawilżacze powietrza.
- Niezbędne jest monitorowanie w/w parametrów za pomocą termohigrometru (stacji pogody).
- Zaleca się systematyczne wietrzenie pomieszczeń.
- Nie należy używać środków do szorowania.
- Częstotliwość przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych należy dostosować do intensywności użytkowania - codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Pielęgnacja na mokro powinna odbywać się przy jak najmniejszym użyciu wody (szmatka lub mop musi być dokładnie wyciśnięty).
- Nie dopuszczać do zalewania podłogi i zalegania na niej wody - w przypadku rozlania płynów, natychmiast je usunąć.
- Przed każdymi drzwiami zewnętrznymi umieścić wycieraczkę, aby chronić podłogę przed wodą i brudem.
- Nie wolno stawiać doniczek z roślinami pokojowymi bezpośrednio na podłodze, zawsze należy stosować podstawki.
- Zaleca się stosować filcowe podkładki pod nogi stołów, krzeseł i innych mebli, które należy okresowo czyścić z gromadzącego się w nich piasku i brudu.
- Nie należy przesuwac ciężkich mebli bezpośrednio po podłodze, gdyż może to spowodować zarysowanie podłogi.
- Po zamontowaniu podłogi drewnianej nie należy prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych.
- Jeśli w pomieszczeniu z zamontowaną podłogą będą prowadzone dalsze prace remontowe, należy ją przykryć tekturą falistą, kartonem, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu prac remontowych.
- Przez cały okres użytkowania nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nieprzepuszczającymi powietrze.
- Zabrania się obciążania i montowania czegokolwiek do podłóg drewnianych (zabudowy kuchennej, wysp, mebli, nóżek, oraz listew przypodłogowych).
- Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji użytkowania danego produktu.

Uwagi dodatkowe dotyczące gwarancji:

- Gwarancja nie obejmuje ponadto efektów skrzywienia podłóg drewnianych wynikających z naturalnych właściwości drewna.
- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne po montażu nie są objęte gwarancją.
- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie użytkowania (zarysowania, wgniecenia itp.) nie są objęte gwarancją.
- Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym - pod wpływem światła, może jaśnieć lub ciemnieć. Jest to naturalne zjawisko uzależnione od gatunku drewna, rodzaju powłoki lakierowej oraz długości i intensywności ekspozycji na światło.
- Fotele i krzesła powinny mieć rolki gumowe, jeśli nie mają takich, należy stosować maty ochronne. Nie zastosowanie w/w mat przyspiesza w znacznym stopniu zużycie podłogi i powoduje utratę gwarancji.

Stosowanie powyższych zaleceń zmniejsza ryzyko pracy drewna, ale nie wyklucza jej całkowicie. Okresowe występowanie szczelinek, bądź krawędziowanie posadzki jest wynikiem naturalnej pracy drewna i nie stanowi wady. Przestrzeganie zaleceń wydłuża żywotność podłóg drewnianych i pozwala przez długi okres zachować ich charakterystyczne walory.

Dziękujemy za zakupy i zapraszamy ponownie.