

- Należy utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę powyżej 15°C oraz wilgotność powietrza w zakresie 40-70%.
- Nie wolno używać środków do szorowania, stosować detergentów i proszków czyszczących, środków zawierających wosk lub oleje. Nie czyścić urządzeniami do czyszczenia parą.
- Nie szlifować, nie woskować, ani nie lakierować podłogi.
- Do codziennej pielęgnacji stosować środki zalecane przez producenta danej podłogi.
- Częstotliwość przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych należy dostosować do intensywności użytkowania - codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Pielęgnacja na mokro powinna odbywać się przy jak najmniejszym użyciu wody (szmatka lub mop musi być dokładnie wyciśnięty).
- Nie dopuszczać do zalewania podłogi i zalegania na niej wody - w przypadku rozlania płynów, natychmiast je usunąć.
- Przed każdymi drzwiami zewnętrznymi umieścić wycieraczkę, aby chronić podłogę przed wodą i brudem.
- Nie wolno stawiać doniczek z roślinami pokojowymi bezpośrednio na podłodze, zawsze należy stosować podstawki.
- Zaleca się stosować filcowe podkładki pod nogi stołów, krzeseł i innych mebli, które należy okresowo czyścić z gromadzącego się w nich piasku i brudu.
- Nie należy przesuwac ciężkich mebli bezpośrednio po podłodze, gdyż może to spowodować zarysowanie podłogi.
- W razie prowadzenia dalszych prac remontowych, podłogę należy starannie zabezpieczyć stosując tekturę, maty ochronne, folię paraizolacyjną.
- Zabrania się obciążania i montowania czegokolwiek do paneli podłogowych (zabudowy kuchennej, wysp, mebli, nóżek, oraz listew przypodłogowych).
- Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji użytkowania danego produktu.

#### **Uwagi dodatkowe dotyczące gwarancji:**

- Gwarancja nie obejmuje ponadto efektów skrzywienia podłóg laminowanych wynikających z naturalnych właściwości produktów drewnopodobnych.
- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne po montażu nie są objęte gwarancją.
- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie użytkowania (zarysowania, wgniecenia itp.) nie są objęte gwarancją.
- Fotele i krzesła powinny mieć rolki gumowe, jeśli nie mają takich, należy stosować maty ochronne. Nie zastosowanie w/w mat przyspiesza w znacznym stopniu zużycie podłogi i powoduje utratę gwarancji.

Przestrzeganie powyższych zaleceń wydłuża żywotność paneli podłogowych i pozwala przez długi okres zachować ich charakterystyczne walory.

**Dziękujemy za zakupy i zapraszamy ponownie.**